Vor Gebrauch Anleitung lesen! Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Stativ so aufgestellt sein muss, dass sich keine Personen darunter bzw. unter der von ihm getragenen Last befinden können! Achten Sie darauf, dass der entsprechende Bereich abgesperrt ist. Bei der Installation immer auf ausreichende Standfestigkeit achten! Ausgefahrene Teleskoprohre müssen immer mit einer zweiten Sicherung gesichert werden! Die Traglast des Stativs darf niemals überschritten werden!
Read user manual before use. When choosing the installation-spot, please make sure that the stand has to be installed in a way that no person can enter the area below the stand or its load! Make sure that the respective area is blocked. Please consider a sufficient stability during the installation! Lifted telescopic tubes always have to be secured with secondary securing! The carrying capacity of the stand must never be exceeded!

Bedienungsanleitung/User manual

Lösen Sie die untere Feststellschraube der Stellfüße. Ziehen Sie die Stellfüße aus. Ziehen Sie die untere Feststellschraube der Stellfüße fest. Lösen sie die Feststellmutter an der Kurbel und klappen Sie diese auf. Ziehen Sie die Feststellmutter wieder fest. Ziehen Sie die obere Feststellschraube der Stellfüße fest. Setzen Sie einen passenden Traversenadapter oder TV Zapfen (schwer) am oberen Stativende auf und ziehen Sie ihn mit dem seitlichen Hebel fest. Lösen Sie die Feststellschraube an der Kurbel. Kurbeln Sie im Uhrzeigersinn bis die erwünschte Höhe erreicht ist. Achten Sie darauf, dass die maximale Auszugshöhe nicht überschritten wird. Klappen Sie die Kurbel wieder ein. Ziehen Sie die Feststellschraube an der Kurbel, notfalls mit einem Werkzeug, gut fest und prüfen Sie danach alle Feststellschrauben. Wartungs- und Servicearbeiten nur durch autorisierten Fachhandel.
Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!

Loosen the lower fixation screw of the legs. Pull the legs until the cross struts are horizontal. Tighten the lower fixation screw of the legs. Loosen the crank handle lock nut and lift the crank handle into place. Tighten the lock nut. Tighten the upper fixation screw of the legs. Attach an appropriate adapter or TV-pin (heavy) to the top end of the stand and fasten it with the handle at the side. Loosen the crank handle fixation screw. Crank the handle in clockwise rotations until the desiredheight is reached. Make sure that the maximum lifting height is never exceeded. Replace the crank handle to its original position. Tighten the fixation screw very well, if necessary with an appropriate tool. Check to make sure all fixation screws are properly tightened. Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!